# BRITANIA



Cafeteira Expresso

15 Bar Inox

Manual de Instruções

www.britania.com.br sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644** 

05/13 8/2-09-0

# **ATENÇÃO**

- •Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.
- •Antes de ligar a sua cafeteira, verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.

## **GUARDAR ESTAS INSTRUCÕES**

#### COMPONENTES





## **CUIDADOS**

- •Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- •Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- •Não ligar a cafeteira com a xícara fora do lugar.
- Não retirar o filtro durante o funcionamento do aparelho.
- •Não ligar a cafeteira perto de produtos explosivos ou inflamáveis.
- •Não inserir nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- •Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- •Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- •Não utilizar ao ar livre.
- •Não permitir que o cabo de força fique pendurado do lado de fora da mesa ou balcão.
- •Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser
- que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

   Crianças devem ser supervisionadas para qarantir que elas não brinquem com o
- aparelho.
- •Não utilizar água mineral, devido aos sais que podem danificar o aparelho.
- •Utilizar apenas água limpa para preparar o café. Nunca colocar açúcar ou leite no reservatório de água.
- •Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir cordão elétrico, plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- ullet Não desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico.
- •Não remover a cafeteira do lugar com a xícara cheia de café.
- •Aquardar que as partes metálicas do aparelho esfriem para tocá-la, se preferir use
- suportes ou pegadores. Retirar o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

  •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o
- funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia. •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o
- aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

   A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- •Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBRXXXX e que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

# PÓ DE CAFÉ ADEQUADO

- •Utilizar apenas café moído especial para café expresso ou moer conforme abaixo.
- •Os grãos de café têm de ser moídos finos.
- •Com a moagem correta o pó de café deve parecer granulado, tal como sal e areia.
- •Se a granulação for muito fina, a água não fluirá através do pó, ainda sob pressão.
- A granulação é muito fina é definida pelo toque, parecendo-se com farinha.
- •Se a granulação for muito grossa, a água fluirá através do café tão rapidamente que não extrairá todo o aroma.

#### LIMPEZA

- •Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada.
- •Remover o suporte do filtro girando-o da direita para a esquerda.
- •Tomar cuidado pois o filtro ainda pode conter água quente flutuando sobre o pó de café.
- •Sacudir o filtro para retirar o café, tomando os devidos cuidados pois o filtro e o porta-filtros estarão muito quentes.
- •Enxágüar o filtro e o porta-filtros com água.
- •Caso não usar a cafeteira novamente por um determinado período de tempo, não recolocar o porta-filtro na cafeteira, isso aumentará a vida útil da vedação do filtro.
- •Retirar o reservatório de água e esvaziá-lo da água remanescente. Não lavar esta peca na lava-loucas.
- •Remover a bandeja para gotejamentos e a grade do aparelho e lavá-las com água morna e sabão. Não lavar esta peça no lava-louças.

# LIMPEZA DO BOCAL DE PREPARO DO CAFÉ

- •O bocal de preparo do café pode precisar de limpeza após o uso prolongado.
- •Utilizar um pano úmido para a retirar os restos de pó de café.
- •Acionar alguns ciclos na máquina apenas com água para a limpeza da peneira (na parte de baixo da cabeça preparadora).
- •Prender o porta-filtro com o filtro na cafeteira e operar por diversas vezes por 30 segundos. Isto fará com que a água quente circule pela cabeça preparadora e limpe quaisquer resíduos de pó de café.

### ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- •Lavar todas as partes removíveis com água morna e um detergente suave.
- •Seguir os passos para fazer café expresso, para limpar o interior da máquina utilizando apenas áqua. Não adicionar café no filtro.
- •Para limpar a saída de vapor, seguir os passos de "AQUECENDO LÍQUIDOS" utilizando apenas água.

# **AQUECENDO LÍQUIDOS**

- Certifique-se de que o Botão Liga/Desl. está na posição desligado, só então conectar o pluque na tomada.
- •Retirar e encher o recipiente de água com água fria, observando que a água deve estar acima da marca mínima indicada gravada no recipiente.
- •Recolocar o reservatório de água na cafeteira, empurrando-o ligeiramente para baixo até travar, Fechar a tampa do reservatório.
- Pressionar o botão Liga/Desl, a luz indicadora de funcionamento acenderá.
- Pressionar o botão de vapor. Aguardar a luz indicadora de aquecimento acender.

Nota: O botão de café deverá estar na posição desligado.

- •Posicionar a saída de vapor dentro da leiteira com o líquido a ser esquentado, segurando-o de modo que esteja submerso no líquido e próximo ao fundo.
- Girar cuidadosamente no sentido anti-horário o controle de saída de vapor.
- •Quando a temperatura desejada for atingida, deve-se girar o controle de saída de vapor no sentido horário até a posicão final.
- •Ao encerrar o preparo, pressionar novamente o botão Liga/Desl para desligar o aparelho.

# **FAZENDO CAFÉ EXPRESSO**

- •Certifique-se de que o Botão Liga/Desl. está na posição desligado, só então conectar o pluque na tomada.
- •Retirar e encher o recipiente de água com água fria, observando que a água deve estar acima da marca mínima indicada gravada no recipiente.
- •Recolocar o reservatório de água na cafeteira, empurrando-o ligeiramente para baixo até travar, Fechar a tampa do reservatório.
- •Remover o suporte do filtro da cafeteira, girando-o para a esquerda. Com a colher dosadora, adicionar no filtro o café moído especial para expresso na quantidade adequada.

**Nota:** O filtro raso deve ser utilizado para preparar uma dose de café e o filtro maior para duas doses. Para se preparar duas doses, deve ser colocado as xícaras uma ao

Cada dose corresponde a uma quantia de 100ml a 150ml. Antes de encaixar o suporte do filtro, certifique-se que não contenha pó de café ou qualquer outro resíduo em sua borda.

- •Recolocar o suporte do filtro ( com o filtro e o café moído ) na cafeteira, posicioná-lo perpendicularmente à cafeteira, empurrá-lo para cima ( buscando a posição correta ),em seguida, girá-lo para a direita até que esteja firmemente travado.
- •Colocar uma ou duas xícaras, uma ao lado da outra, sob as saídas do porta-filtros.
- Pressionar o botão Liga/Desl, a luz indicadora de funcionamento acenderá.
- •Quando a luz de aquecimento acender, pressionar o botão de café.

lado da outra, direcionando-as a saídas do suporte do filtro.

O café escorrerá por ambas as saídas.

- Quanto maior o tempo de passagem da água, mais fraco ficará o café. Quanto menor o tempo, mais forte.
- •A luz de aquecimento pode apagar novamente, indicando o reaquecimento da água.
- Várias xícaras de café expresso podem ser preparadas uma seguida da outra. Apenas certificar-se de que a água do reservatório está sempre acima da marca mínima indicada no recipiente de água.
- •Ao encerrar o preparo do café expresso, pressionar o botão Liga/Desl. novamente para desligar o aparelho.

## ATENÇÃO:

- •Devido à pressão que a cafeteira produziu durante o processo de produção de água quente, para evitar acidentes ou queimaduras, após a passagem do café, aguardar pelo menos 10 segundos antes de retirar o suporte do filtro.
- •O suporte do filtro e os filtros não deverão ficar com pó de café nas bordas pois poderão causar falha na vedação e vazamentos de água.

#### **FAZENDO CAPPUCCINO**

- O cappuccino é a combinação do café expresso, leite e espuma de leite.
  Para melhores resultados, usar leite integral ou com 2% de gordura, para
- produzir uma espuma mais espessa.

  •De acordo com "FAZENDO CAFÉ EXPRESSO" Prepare café expresso em um recipiente grande.'
- •Encher um recipiente apropriado (copo , copo medidor, xícara) com leite na temperatura ambiente ou frio, até um ou dois tercos de sua capacidade.
- •Certificar-se de que a máquina de café expresso está ligada e de que haja água no reservatório.
- Pressionar o botão Liga/Desl, a luz indicadora de funcionamento acenderá.
  Pressionar o botão de vapor. Aquardar a luz indicadora de aquecimento acender.
- Posicionar a saída de vapor dentro da leiteira com leite, segurando-o de modo que esteja submerso no leite e próximo ao fundo.
- •Girar cuidadosamente no sentido anti-horário o controle de saída de vapor.
- •Movimentos para cima e para baixo com a leiteira ajudarão a produzir mais espuma.
- •Pode espumar até a consistência desejada ou até que a espuma do leite atinja o topo da leiteira.
- Quando tiver terminado o processo, girar o controle de saída de vapor no sentido horário até a posição final, pressionar o botão de vapor e o botão Liga/Desl. para desativar ambas funções.
- •Para finalizar o preparo do cappuccino, misture o leite com a espuma ao café expresso passado anteriormente.

#### NOTAS:

- •Tomar os devidos cuidados com a saída de vapor para evitar queimaduras.
- •Limpar a saída de vapor imediatamente após cada uso.
- •Após o uso do vapor da sua cafeteira, o sistema de aquecimento estará na sua temperatura mais alta. Para preparar mais café expresso, o sistema de aquecimento deve ser resfriado, aguardando 5 minutos para que o pó de café não queime.